



TS32

LX12

User manual

TV-beskrivning

A/V-anslutningar och ingångar finns på baksidan av TV:n; 1. Hörlursutgång (3,5 mm-uttag)

2. YPbPr + ljudingång (AV, adapter krävs)

3. Common Interface-kortplats (kompatibel med CI+-modul)

4. USB-port x2 (Mediaspelare-funktion)

5. Koaxial digital ljudutgång (COAXIAL)

6. HDMI-ingång (x2)

7. SATELLIT RF-antenningång (Typ F)

8. RF TERRESTRISK antenningång (IEC)

9. 220V AC strömförsörjning

Anslutningar

Antenn / kabelsändare anslutning

För att titta på TV-kanaler kan du ansluta din TV till en av följande enheter:

Ett markbaserat antenssystem och/eller ett satellitantenssystem.

I båda fallen ansluter du antennkabeln (75 Ω) till koaxialuttagen på baksidan av TV:n.

Anslutning till en extern enhet

Via RCA: se till att både TV:n och enheten är avstängda. För att ansluta en enhet utrustad med SCART till AV/RCA-ingången måste du använda en adapter.

Slå på de två enheterna. Tryck på knappen **Källapå** fjärrkontrollen och välj AV som källa.

Via HDMI: se till att både TV:n och enheten är avstängda. Anslut kabeln från källan till TV:n. Slå på de två enheterna.

Tryck på knappen **Källapå** fjärrkontrollen och välj HDMI.

Sätta i batterier

Du måste byta ut eller sätta i batterierna när:

- köpa produkten.
- fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

När batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen har öppnats, sätt i de 2 batterierna (storlek AAA) i facket, var noga med att respektera korrekt polaritet enligt anvisningarna.

Ta bort de urladdade batterierna, som måste kasseras separat från hushållsavfallet, ta dem till alla försäljningsställen eller insamlingsställen, upprepa de åtgärder som utförts för isättning.

För att förhindra läckage av frätande vätska från att skada fjärrkontrollen rekommenderar vi att du tar ut batterierna om du planerar att inte använda enheten på en längre tid.

Undvik att använda olika typer av batterier eller döda och nya batterier samtidigt.

Beskrivning Huvudmeny

tryck på knappen **MENY** för att få fram huvudmenyn och använd piltangenterna ▲ / ▼ och du för att navigera genom menytitlarna. tryck på knappen **MENY** för att återgå till föregående meny eller **UTGÅNG** att lämna. Menyerna är: **Kanal, Bild, Ljud, Tid, Säkerhet, Inställningar**.

Första installationen

Vid den första uppstarten, välj Språk (OSD) och Installationsland, ange PIN-koden (4 siffror) och bekräfta den igen för att fortsätta.

Välj signaltyp (DVB-T2 eller Satellit) för tunern för att starta kanalsökningen och tryck **OK** för att starta automatisk skanning.

Automatisk kanalsökning.

Tryck på knappen **MENY** till **KANAL** till **Automatisk skanning** och bekräfta med knappen **OK**.

Välj installationsland (standard Italien) och tryck på OK för att starta sökningen

Du kan trycka på när som helst **UTGÅNG** eller **Meny** för att avsluta sökningen.

UPPMÄRKSAMHET! Den automatiska sökningen raderar alla tidigare lagrade kanaler.

Du kan använda DVB-C-standarden (kabel) för att ta emot digitala kanaler, välj DVB-C-typ och tryck på OK för automatisk skanning

UPPMÄRKSAMHET! Överföring av kabelkanaler (DVB-C) används normalt inte på det italienska territoriet. Var försiktig så att du inte väljer det när du skannar kanaler med ett traditionellt markbundet antenssystem.

I slutet av DVB-T2-skanningen kommer LCN-konflikterna som ska lösas manuellt att listas, användaren kommer att välja kanalen att tilldela den omtvistade LCN-positionen till, eller automatiskt i en enda lösning (rekommenderas).

UPPMÄRKSAMHET! Mottagningen och därmed visningen av digitala marksända kanaler beror på nivån och kvaliteten på den tillgängliga antenssignalen. Signalen varierar beroende på bostadsområdet, antenssystemets korrekta orientering/funktion och kvaliteten på signalen som sänds av de digitala markbundna repeatrarna.

Organisation av kanallistan.

Tryck på knappen **MENY** till **KANAL** till **Redigera program** och bekräfta med knappen **OK**.

Kanallistan kommer att visas, med följande tillgängliga alternativ:

Nyckel **Röd (Avbryt)**: för att radera en eller flera kanaler, välj kanalen, tryck på knappen **Röd**.

Nyckel**Blå(Hoppa)**: Välj kanal och tryck på knappen**Blå**; om den är aktiverad kan kanalen endast ses om den återkallas med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Nyckel**Gul (flytta)**: för att flytta kanalerna välj den kanal du vill flytta, tryck på knappen**Gul**, använd piltangenterna för att flytta kanalen till önskad position eller ange numret på önskad position och tryck sedan på OK för att bekräfta.

Satellitläge

Om du väljer Satellit kan du välja om du vill ladda en fördefinierad satellitkanallista genom att trycka på OK och bekräfta Ja (vänsterpil) vid bekräftelseförfrågan; eller fortsatt med den traditionella installationen, när satellitparametrarna, skanningstyp, kanaltyp och tjänsttyp har ställts in, tryck på OK och välj Nej (högerpil) på nästa skärm.

För att aktivera mottagningsläget för digital kanal, tryck på knappen**Källatill Satellit**.

Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga med ditt satellitantennsystem, söka efter alla satellitkanaler automatiskt från den första installationen eller använda den automatiska sökningen som är tillgänglig i menyn Kanaler.

Antenninställning

Grundinställningarna tillåter användning av TV:n med ett enda Universal LNB-system (Low Noise Block Converter) (används vanligtvis för satellitsystem i Italien); om ditt system är gjort med en annan konfiguration är det nödvändigt att modifiera antenninställningarna.

UPPMÄRKSAMHET! Felaktig antennkonfiguration kan leda till att vissa eller alla kanaler inte laddas. Om du inte känner till egenskaperna hos ditt antensystem och/eller inte kan konfigurera mottagaren på rätt sätt själv, rekommenderar vi att du kontaktar en pålitlig professionell installatör.

Fabriksåterställ

Denna funktion låter dig återställa fabriksinställningarna. För att göra detta, välj Återställ inställningar... och välj JA på den nya skärmen. TV:n återgår till fabriksinställningarna

UPPMÄRKSAMHET! Genom att återställa fabriksinställningarna startas installationsguiden om (se stycket "Första installationen") och raderar sedan alla tidigare lagrade kanaler och anpassade inställningar.

Tekniska specifikationer

	Visa	Diagonal 31,5" (80 cm) 16:9 Bred
	Upplösning	1366 (H) x 768 (V) - HD-KLAR
	Förhållande till kontrast	1000:1
	Ljusstyrka	200 (cd/m ²)
	Betraktningvinkel	178 ° / 178 ° (H / V)
Ingångar	A/V in	1 x YPbPr + ljudingång
	HDMI	2
	Ljud ut	Koaxial
	USB	2 - Mediaplayer-funktion
	Hörlursutgång	1
TV-signal	RF DVB-T-ingång	75 Ω - VHF / UHF - 7MHz / 8MHz
	RF-ingång DVB-S	1 typ F
	Video	MPEG2, MPEG4 H.264 / AVC och H.265 / HEVC
	Audio	MPEG1 lager1/2; DD; DD +; AAC; HE-AAC
	Högtalare	2 x 10 watt
Allmänhet	Diet	100V - 240V ~ 50 / 60Hz
	Konsumtion	<0,5W i standby; 55W Max
	Format USB som stöds	AVI / MP4 / MKV (H.265-kompatibel)
Åtgärder (bxhxd)	Med stöd	726 x 468 x 165 mm
	Utan stöd	726 x 435 x 76 mm
Standard väggfäste		VESA 100 / M4 * L10
Tillbehör		Standard fjärrkontroll, förenklad fjärrkontroll, bruksanvisning.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, TELE System Digital srl, förklarar att typen av radio-TV-utrustning som heter TS32 LX12 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53 / UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://www.telesystem.it/CE>

TV-beskrivning

På baksidan av TV:n är de tillgängliga I/O-anslutningarna: 1. Hörlursutgång (3,5 mm-jack)

2. YPbPr Video + Audio (AV in)

3. Common Interface-plats (CI / CI +)

4. USB-port x 2 (Mediaplayer-funktion)

5. Koaxial digital ljudutgång (COAXIAL)

6. HDMI-ingång (x2)

7. SATELLIT RF-antenn (Typ F)

8. TERRESTRISK RF-antenn (IEC)

9. Strömförsörjning 220V AC

Anslutningar

Antennanslutning

För att se live-TV-program, anslut TV:n till en marksänd och/eller satellitantenn. I båda fallen, anslut antennkabeln (75 Ω) till RF-ingångarna på baksidan av TV:n.

Extern enhetsanslutning

Via RCA: se till att både TV:n och den externa enheten är avstängda. Använd RCA / SCART-adapter för att ansluta den externa enheten via SCART till AV-ingången på TV:n. Slå på enheterna, tryck på SOURCE till AV.

Via HDMI: se till att både TV:n och den externa enheten är avstängda. Anslut kabeln från källan till TV:n och slå på enheterna; Slå på enheterna, tryck på SOURCE till HDMI.

Batterier isättning

Du måste byta ut eller installera batterierna när:

- Du köper produkten.
- fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

När du öppnar batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen, sätt i de 2 batterierna (AAA) i facket, se till att du respekterar korrekt polaritet enligt anvisningarna.

Ta bort de använda batterierna, som måste kasseras separat från hushållsavfallet och ta dem till en affär eller uppsamlingsplats och upprepa sedan åtgärderna för att sätta i dem.

För att undvika att skada fjärrkontrollen med läckage av frätande vätska bör du ta ur batterierna om du planerar att inte använda enheten under en längre tid. Undvik att använda olika typer av batterier eller döda och nya batterier samtidigt.

Huvudmenybeskrivning

Tryck på MENU-tangenten för att ta fram huvudmenyn och använd piltangenterna ▲ / ▼ och du för att navigera genom menyens rubriker. Tryck på MENU-knappen för att återgå till

föregående meny eller EXIT för att avsluta. Menyerna är: **Kanaler, bilder, ljud, tid, säkerhet, inställningar.**

Första installationen

Vid den första installationen, välj OSD-språk och land, ange PIN-koden (4 siffror) och bekräfta den för att fortsätta. Välj signaltyp (DVB-T2 eller Satellit) för att starta kanalsökningen och tryck på OK.

Automatisk kanalsökning

Tryck **MENY** till **Kanal** till **Automatisk tuning** och bekräfta med OK-knappen. Välj land (standard ITALIEN) och tryck på OK för att starta skanningen.

Genom att trycka på EXIT eller Menu kan skanningen när som helst stoppas.

WARNING! Automatisk kanalsökning raderar alla tidigare sparade kanallistor.

DVB-C-läge (via kabel) är tillgängligt för att ta emot de digitala kanalerna, välj DVB-C och tryck på OK för att starta skanningen.

WARNING! Se till att inte välja detta läge om du använder traditionella markbundna antenssystem.

WARNING! Mottagningen och därmed visningen av digitala marksända kanaler beror på nivån och kvaliteten på den tillgängliga antenssignalen. Signalen varierar beroende på det område där du bor, till korrekt orientering/funktion av antenssystemet och kvaliteten på signal som sänds av de digitala markbundna repeatrarna

Redigering av kanallistan.

Tryck **MENY** till **Kanal** till **Redigera program** och bekräfta genom att trycka på OK. När listan väl visas är alternativen:

RÖD(Radera): välj en eller flera kanaler, radera dem genom att trycka på den RÖDA knappen.

Blå(Hoppa): välj kanalen och tryck på den BLÅ knappen, när den väl är aktiverad kan kanalen väljas med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Gul (flytta): för att flytta en kanal, välj den kanal du vill flytta, tryck på **Gul** knappen, använd piltangenterna för att flytta kanalen till önskad position eller ange önskat positionsnummer och tryck sedan på **OK** att bekräfta.

Satellitläge

Om du väljer satellit kan du välja att ladda en standardlista med satellitkanaler genom att trycka på OK och bekräfta Ja (vänsterpil) till bekräftelseförfrågan; eller fortsatt med normala installationer, när satellitparametrarna är inställda, skanningstyp, kanaltyp och typ av tjänst, genom att trycka på OK och välja Nej (högerpil) på nästa skärm.

För att aktivera mottagningsläget för digitala kanaler, tryck på **Käll** till **Satellit**. Du kan skanna de tillgängliga frekvenserna med ditt satellitantenssystem, automatiskt söka efter alla satellitkanaler från den första installationen eller genom en automatisk skanning tillgänglig i meny Kanaler.

Antenninställning

de grundläggande inställningarna för att tillåta användning av TV:n med ett enda Universal LNB (Low Noise Block Converter)-system (används vanligtvis för satellitsystem i Italien); om ditt system har gjorts med en annan konfiguration måste du ändra antenninställningarna på lämpligt sätt.

VARNING! Fel antennkonfiguration kan resultera i att några eller alla kanaler inte laddas. Om du inte känner till egenskaperna hos ditt antensystem och/eller inte kan konfigurera mottagaren på rätt sätt själv, kan du rådfråga en professionell installatör för råd. Effekt- och signalkvalitetsindikatorerna hänvisar till den första transpondern i den valda satellitlistan

Fabriksåterställ

Denna funktion låter dig återställa fabriksinställningarna. För att göra det, välj **Återställ inställningar** . . . och välj JA på den nya skärmen. TV:n kommer att återställas till fabriksinställningarna.

VARNING! Om du återställer fabriksinställningarna startas installationsguiden (se avsnittet "Första installationen") och rensar även alla tidigare lagrade kanaler och inställningar som användaren har ställt in.

Tekniska specifikationer

	Visa	Diagonal 31,5" (80 cm) 16:9 Bred
	Upplösning	1366 (H) x 768 (V) - HD-KLAR
	Kontrastförhållande	1000:1
	Ljusstyrka	200 (cd/m ²)
	Synvinkel	178 ° / 178 ° (H / V)
Ingångar	A/V in	YPbPr + ljud
	HDMI	2
	Ljud ut	Koaxial
	USB	2 - Mediaspelare
	Hörlur	1
TV-signal	RF DVB-T-ingång	75 Ω - VHF / UHF - 7MHz / 8MHz
	RF-ingång DVB-S	1 typ F
	Video	MPEG2, MPEG4 H.264 / AVC och H.265 / HEVC
	Audio	MPEG1 lager1/2; DD; DD +; AAC; HE-AAC
	Högtalare	2 x 10 watt
Specifikationer	Strömförsörjning	100V - 240V ~ 50 / 60Hz
	Konsumtion	<0,5W i standby; 55W Max
	Stödsformater	AVI / MP4 / MKV (kompatibel H.265)
Storlek (bxhxd)	Med stativ	726 x 468 x 165 mm
	Utan stativ	726 x 435 x 76 mm

Stöd för väggfäste	VESA 100 / M4 * L10
Tillbehör	Standard fjärrkontroll, enkel fjärrkontroll, användarmanual.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, TELE System Digital srl., uppger att radioutrustningstypen för TV med namnet TS32 LX12 överensstämmer med 2014/53 / EU-direktivet. Den fullständiga texten till EU:s överensstämmelsedeklaration finns tillgänglig på följande internetadress: <https://www.telesystem.it/CE>

28000198 LED-TV TS32 LX12

För detaljerad information, besök webbplatsen för TELE System Digital Srl

För detaljerad information, besök webbplatsen för TELE System Digital Srl

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Webbsida av TELE System Digital Srl



Omfattas av ett eller flera patentkrav listade på patentlist.accessadvance.com.

Täcks av ett eller flera patentkrav som anges på patentlist.accessadvance.com.

TELE System Digital Srl
Via dell'Artigianato, 35
36050 Bressanvido (VI)
Hemsida:www.telesystem-world.com



Q5G_REV.00 - 2021-10-29