

Installation utav stavantennen (svampen)

Steg 1: Använd mallen och markera vart hålet ska borraras



Steg 2: Borra ett 5 mm hål rakt genom taket



Steg 3: Använd en hålsåg (41 mm) för att såga ut det inre hålet



Steg 4: Använd samma hålsåg för att såga ut det övre hålet



Steg 5: Kontrollera att hålet är rakt och genomgående



Steg 6: Rengör ytan ordentligt för maximal fastsättning



Steg 7: Använd ordentligt med silicon (badrum) så inget vatten tränger in



Steg 8: Tryck igenom fästet och använd den medföljande "muttern" på insidan för att låsa fast anordningen i taket.



Steg 9: För in antennen långsamt åvanifrån tills den når botten



Steg 10: Montera fast hållaren ungefär 50 cm från taket.



Steg 11: Kontrollera så att du kan skjuta antennen upp och ner utan problem. Kolla även så att den står rakt.



Källa: JH Antenn o Parabolservice

